



## Sicherungsgrößentabelle

Maximal erlaubte Belastbarkeit verschiedener Sicherungsgrößen  
in Ampere bei Umgebungstemperatur

65°C sind für deinen Camper relevant.

max. Dauerstrom nach Temperatur [A]

ATO-Sicherungen	-40°C	0°C	20°C	65°C	85°C	110°C	125°C
1A	1	1	1	1	1	1	1
2A	2	2	2	2	2	1	1
3A	3	3	3	3	2	2	2
4A	4	4	4	3	3	3	2
5A	5	5	5	4	4	3	3
7.5A	8	7	7	6	5	5	4
10A	10	10	10	8	7	6	5
15A	15	15	14	12	11	9	8
20A	20	19	18	15	14	12	10
25A	25	25	23	19	18	15	13
30A	30	29	27	23	21	18	15
35A	35	35	35	29	27	22	19
40A	40	39	37	31	28	24	20

MIDI-Sicherungen	-40°C	0°C	20°C	65°C	85°C	110°C	125°C
30A	30	30	28	24	22	18	16
40A	40	40	38	32	29	25	22
50A	50	50	50	45	41	34	29
60A	60	60	58	48	43	36	31
70A	70	70	70	59	53	45	39
80A	80	80	80	72	65	54	47
100A	100	100	100	85	77	64	55
125A	125	125	124	104	94	79	69
150A	113	113	113	113	104	88	77
175A	131	131	131	119	107	90	79
200A	150	150	145	122	110	93	81

MEGA-Sicherungen	-40°C	0°C	20°C	65°C	85°C	110°C	125°C
40A	36	33	31	26	23	20	17
60A	50	45	43	36	32	27	24
80A	80	77	73	61	56	47	41
100A	100	97	91	76	69	58	51
125A	125	123	116	98	89	76	66
150A	150	143	135	114	103	87	76
175A	175	158	149	125	113	95	83
200A	195	176	166	140	127	107	94
225A	205	186	175	148	135	115	100
250A	243	220	207	175	158	134	117
300A	225	225	225	205	185	156	136
350A	263	263	263	232	210	177	154
400A	300	300	284	240	217	184	160
450A	338	320	302	257	234	200	176
500A	375	359	338	285	258	218	190

Die Angaben beruhen auf der Tabelle des Herstellers Littelfuse  
(Achtung: die Werte anderer Hersteller können unter Umständen leicht abweichen).